

RECOMENDACIONES

- Si se usa como revestimiento, se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas, para equilibrar su contenido de humedad.
- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.
- Las fijaciones se deben espaciar cada 20 cm en el interior y 10 cm en el contorno del tablero, comenzando desde el centro a la periferia.

ALMACENAMIENTO

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permita que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.