

**RECOMENDACIONES**

- Si se usa como revestimiento, se debe dejar en el lugar de su instalación a lo menos 24 horas, para equilibrar su contenido de humedad.
- Cortar el tablero con discos equipados con filos de carburo de tungsteno o superior.
- Sistemas de fijación recomendados: clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos de contacto.
- Para la limpieza, se recomienda el uso de franela limpia y seca o un paño humedecido en agua. Si fuera necesario eliminar manchas, se puede usar un detergente neutro o una solución de agua y alcohol en partes iguales.
- Nunca utilice productos abrasivos, como esponjas de acero, entre otros

**ALMACENAMIENTO**

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando al menos 3 soportes de igual altura, que permitan que los tableros queden totalmente planos.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.